



# INSTRUCTIVO DE MONTAJE

[www.montpres-md.com.ar](http://www.montpres-md.com.ar)

## INTERRUPTOR DE LUZ DE RETROCESO

<b>CÓDIGO</b>	<b>13748</b>
<b>APLICACIÓN</b>	<b>FORD Escort, Fiesta, Courier</b>

1. Levantar el vehículo del lado del conductor, para que cuando se retire el interruptor defectuoso, no pierda aceite de la caja de cambio. Colocar marcha atrás, hasta la finalización del reemplazo del nuevo interruptor.
2. Retirar el conector eléctrico del viejo interruptor. Observar que la goma de hermeticidad del conector eléctrico, quede bien posicionada respecto a los terminales, ya que esto ocasionaría un incorrecto funcionamiento del nuevo sensor.
3. Retirar la protección metálica, que esta fijada con 2 tornillos
4. Retirar los tornillos que fijan el interruptor y presionar para desacoplar el embolo del interruptor con el eje de la caja
5. Colocar el embolo del interruptor nuevo en la posición del eje de la caja con una espina de  $\varnothing$  4mm acoplado y trabando. Observe el formato de la punta del eje. Luego de haber sido acoplado, se debe presionar levemente el interruptor para verificar si este esta trabado (la espina debe ser insertada en el embolo girando este hasta que trabe con el eje de la caja).
6. Fijar el interruptor con los tornillos
7. Colocar nuevamente la protección metálica y colocar el conector eléctrico verificando la posición de la goma de hermeticidad del conector eléctrico
8. Luego del cambio, es recomendable verificar el nivel de aceite de la caja de cambio.

