



INSTRUCTIVO

www.montpres-md.com.ar

KIT TERMOSTATO


CÓDIGO	<i>KIT 1 (I – IP) / KIT 2 (I – IP)</i>
APLICACIÓN	<i>FORD Courier, Fiesta, Ka, Focus</i>

El termostato realiza dos funciones:

- La primera función consiste en bloquear el paso del refrigerante hacia el radiador hasta que no se alcance la temperatura de funcionamiento del motor.
- La segunda función sirve para garantizar un caudal de refrigerante suficiente a altos regímenes del motor y estando el termostato cerrado.

Para ello, a un determinado régimen del motor la presión del refrigerante abre una válvula cargada por muelle. Esta válvula libera el paso directo hacia la bomba de refrigerante de modo que, bajo estas condiciones, el refrigerante no se envía al radiador de la calefacción.

Si disminuye el régimen del motor y, con ello, la presión del refrigerante, el muelle vuelve a cerrar la válvula y el conducto hacia el radiador de la calefacción se vuelve a liberar.



Ref.	Descripción
1	Entrada procedente del radiador de la calefacción
2	Salida hacia el radiador de la calefacción
3	Salida hacia el depósito de expansión
4	Salida hacia el radiador
5	Termostato
6	Entrada procedente del radiador